

În aer liber / Grătar și picnic

Briceag multifuncțional pentru camping

SKU: TP38347913

Categorie: În aer liber

Cuțit de buzunar ideal pentru excursii. Briceagul are mânerul din bambus care se poate desface în două părți astfel ajută la o utilizare mai ușoară. Briceagul este dotat cu lingură, cuțit, deschizător sticlă respectiv cană, furculiță și șurubelniță.

