

Brichetă pentru flambare CrisMa

SKU: TP39526806

Categorie:

Disponibilitate: În stoc (0)

Brichetă electronică CrisMa pentru flambare, cu reglare a flăcării pentru flambarea alimentelor și alte utilizări. Reîncărcabilă.

