

În aer liber / Bricege

Cuțit de buzunar cu mâner din bambus

SKU: TP38269213

Categorie: În aer liber

Briceag din oțel inoxidabil cu mâner din bambus, cu blocare de siguranță și șnur de agățare.

