

În aer liber / Bricege

Cuțit de buzunar cu mâner din lemn

SKU: TP351899

Categorie: În aer liber

Briceag cu 11 funcții, cu mâner din lemn. Lemnul fiind un material natural, pot apărea mici diferențe în textură și culoare.

