

În aer liber / Grătar și picnic

Rucsac picnic

SKU: TP366605

Categorie: În aer liber

Geantă picnic practic din poliester robust cu compartiment frigorific integrat, termos 500 ml din oțel inoxidabil, 2 căni, 2 linguri, 1 cuțit, agitator solniță și șervețel. Compartimentul frontal și cele două buzunare laterale pentru sticle sunt termoizolate.

