

Genți și călătorii / Accesorii pentru călătorii

Set de călătorie USB + tip C

SKU: TP332516

Categorie: Genți și călătorii

Set de călătorii cu adaptor USB și C-Type. Opțional, puteți încărca dispozitivul de la priză sau 12 volți. Setul vine într-o husă albă cu închidere prin fermoar.

